



Fashion Color

краситель для окрашивания ткани

Краситель для окрашивания ткани в стиральной машине или вручную.

Подходит для натуральных тканей (хлопок, лен, джут, вискоза) и смешанных тканей (с составом до 80% натуральных волокон и 20% синтетики)

Окраска шелка и деликатных тканей должна проводиться в соответствии с отдельной инструкцией. Не подходит для окрашивания шерсти и синтетических тканей.

Используя одну упаковку Fashion Color можно окрасить 500 г ткани в яркий интенсивный цвет.

Каждое окрашивание в машине требует дополнительно 1 кг соли. Мы рекомендуем использовать соль Fashion Color.

Упаковка:

Краситель Fashion Color – 1 пакет – 30 г

Фиксатор Reaktionsmittel (Fixiermittel) – 2 пакета – 60 г

Используя одну упаковку Fashion Color можно окрасить 500 г ткани в яркий интенсивный цвет. Для детальной информации см. таблицу:

	500 г ткани	1000 г ткани	Добавить при окрашивании
Интенсивный цвет (соответствует оригинальной палитре)	30 г краситель 60 г фиксатор	60 г краситель 120 г фиксатор	1 кг соли
Средний цвет	15 г краситель 60 г фиксатор	30 г краситель 60 г фиксатор	1 кг соли
Пастельный цвет	10 г краситель 60 г фиксатор	15 г краситель 60 г фиксатор	1 кг соли

Примечание:

Цвет, который показан на оригинальной палитре, может быть получен на натуральном хлопке белого цвета.

Смешанные ткани могут окраситься пятнами, поскольку только хлопковая составляющая окрашивается.

Окрашивание цветной ткани нужно производить в более темный цвет. Смешивание исходного цвета ткани и красителя происходит всегда, даже при окрашивании в черный цвет.

Подготовка

Ткань для окрашивания должна быть чистой и без пятен. Новую ткань следует несколько раз выстирать для удаления следов смягчающих добавок. Окрашивание следует проводить в резиновых перчатках.

Окончание работы

Избегайте сушки ткани под прямыми солнечными лучами.

Стирайте ткань первые две стирки отдельно от других вещей, используя средство для стирки окрашенных тканей.

Не рекомендуется окрашивать более 1 кг ткани в стиральной машине за один прием.

Инструкция для окраски в стиральной машине:

1. Возьмите необходимое количество красителя, в зависимости от веса ткани и оттенка, который Вы хотите получить (см. таблицу)
2. Смочите ткань холодной водой в течение 10 минут
3. Засыпьте краситель и фиксатор прямо в барабан стиральной машины
4. Засыпьте 1 кг соли поверх красителя и фиксатора в барабан стиральной машины, так чтобы и краситель и фиксатор были покрыты слоем соли.
5. Положите мокрую ткань поверх соли
6. Выберите программу стирки при температуре 60°C без предварительной стирки. Запустите программу. Не используйте короткую или экономичную программы. Для смешанных тканей выберите программу с максимальной температурой, подходящей для этого типа ткани, минимум 40°C
7. После окончания программы оставьте окрашенную ткань в машине и запустите стирку при максимально возможной температуре с порошком, подходящим для окрашенных тканей. Если Вы следуете этой инструкции, то никаких следов краски в машине не останется.

Инструкция для окраски вручную

Для 150 г ткани необходимо:

1 пакет Fashion Color
3 столовые ложки соли на каждый литр воды
5.5 литров воды температурой 60°C
Эмалированная емкость

1. Смочите ткань холодной водой в течение 10 минут
2. Растворите фиксатор в отдельной емкости в 0.5 литрах воды
3. Размешайте соль и краситель в 5.5 литрах горячей воды (60°C) до полного растворения
4. Положите мокрую ткань в емкость с красителем и и помешивайте в течение 2-3 минут
5. Влейте растворенный фиксатор в емкость с тканью и красителем, избегая попадания фиксатора на ткань
6. Окрашивайте ткань в течение 30 минут при температуре 60°C, перемешивая и следя за тем, чтобы ткань была покрыта раствором
7. Промойте ткань и окончательно выстирайте ее при температуре 60°C используя подходящий стиральный порошок.

Инструкция по окрашиванию шелка

Для 50 г шелка необходимо:

5 г красителя

3 столовые ложки соли на каждый литр воды

3 литра воды температурой 30°C

Эмалированная емкость

Для окрашивания шелка фиксатор не используется!

1. Размешайте и растворите соль и краситель в 3 литрах теплой воды (30°C)
2. Смочите шелк под струей воды и поместите в красящий состав. Важно: шелк должен быть постоянно покрыт раствором
3. Постепенно в течение 15 минут доведите температуру от 30°C до 60°C и затем окрашивайте ткань 15 минут при температуре 60°C. Иногда помешивайте раствор, затем оставьте на 2-3 минуты
4. Через 30 минут общего времени оставьте раствор с шелком остывать до температуры 30°C
5. Промойте шелк в чистой теплой воде. Затем выстирайте шелк со стиральным средством.
6. Оставшийся от окрашивания раствор может быть слит в канализацию

Важно!

Если у Вас проявилась аллергическая реакция во время окрашивания – прекратите использование Fashion Color. Текстиль, окрашенный при помощи Fashion Color, не должен вызывать аллергию.

Мы рекомендуем при окрашивании воспользоваться резиновыми перчатками.

Не вдыхайте порошок.