

Соединяем проволоку с памятью и прорезиненный шнур

Легко сделать современное, элегантное украшение, если Вы соедините гибкий полый прорезиненный шнур и упругую проволоку с памятью. Стильный ровный шнур служит прекрасным фоном для кулона, подвески или необычной бусины. Закаленная проволока обеспечивает изделию ровную, эластичную основу.

Пошаговая инструкция:



1. Отрежьте прорезиненный шнур необходимой длины и протяните через него проволоку.



2. Как только проволока с памятью покажется с противоположного конца прорезиненного шнура, приклейте концевик, воспользовавшись специальным клеем для бусин BeadFix. Таким образом, Вы и обезопасите себя от острого конца проволоки и украсите изделие. Если необходимо, посмотрите статью «Как использовать концевики для проволоки с памятью».



3. Нанижите бусины, подвески или разделители на прорезиненный шнур. Прикрепите второй концевик для проволоки с памятью - и Ваше модное, яркое творение готово!