

Фломастеры для рисования по текстилю, в том числе и по темному, для воплощения индивидуальных фантазий.
(до 20% синтетики).



TEXTIL PAINTER PLUS

TEXTIL PAINTER PLUS

TEXTIL PAINTER GLITTER

Для хобби и декоративно-прикладного искусства.



Ассортимент

Цветовая палитра представлена 9 основными цветами и 3 цвета металлики с блестками. Толщина грифеля – 3 мм. Все цветовые оттенки устойчивы к выцветанию.

Наборы:

5 основных цветов;

3 цвета металлики с блестками.

Химические свойства

Светостойкие фломастеры на водной основе. Обладают нейтральным запахом.

Основные характеристики

Фломастеры **Textil Painter plus** и **Textil Painter Glitter** легки в применении. **Textil Painter plus** и **Textil Painter Glitter** применяются для росписи как светлых, так и темных тканей, не прошедших какую-либо обработку. Рисунки, выполненные этими фломастерами на ткани, мягкие на ощупь.

Стирка при температуре не выше 40°C.

Технология применения

1. Перед нанесением рисунка ткань необходимо выстирать для удаления аппретуры.
2. При рисовании на майках лучше положить внутрь кусок картона или плотной бумаги. Это облегчит процесс рисования на мягком материале, особенно для детей.
3. Перед началом работы фломастер с закрытым колпачком необходимо несколько раз встряхнуть.
4. Открыть колпачок и нажатием стержня о поверхность проткнуть капсулу фломастера, пока не появятся чернила. Расписать фломастер сначала на бумаге, а не сразу на предмете для декорирования.
5. Нанесите на ткань нужный вам рисунок. Дать краске высохнуть в течение 30 минут.
6. Далее необходимо произвести фиксацию одним из двух способов:
 - а) проглаживать утюгом в режиме «хлопок» при температуре (150°C, без использования пара) в течение 3 минут с изнаночной стороны ткани;

- б) в духовке (кроме синтетических и смешанных тканей) при температуре 150°C в течение 8 минут.

Хранить фломастеры **Textil Painter plus** и **Textil Painter Glitter** в лежащем положении!

Дополнительная информация

- ✓ Комбинируется с краской **Marabu – Textil**.
- ✓ Комбинируется с краской **Marabu – Textil plus**. Темные оттенки фломастеров подходят для рисования деталей и декорирования на светлых тонах **Textil plus** (например, лица, надписи и т.д.).
- ✓ **Textil Painter plus** и **Textil Painter Glitter** не пригодны для шерстяных вязаных изделий.
- ✓ Расписанные текстильные изделия рекомендуются гладить с изнаночной стороны.

Полезные советы

- Никогда не ставьте утюг непосредственно на рисунок.
- Обязательно перед нанесением краски выстирайте ткань с мягким моющим средством для удаления крахмала, пластификаторов и других закрепляющих средств.
- Удалить с одежды незакрепленную краску можно жидким мылом в теплой воде, возможно использование бытовых чистящих средств.

Замечание

Всегда соблюдайте инструкцию по фиксации, а также следуйте вышеперечисленным рекомендациям.