
Краска для хлопка и смешанных тканей (до 20% синтетики).



TEXTIL Glitter

TEXTIL Glitter

TEXTIL Metallic



Для хобби и декоративно-прикладного искусства.

Ассортимент

Краска с блестками Textil Glitter представлена 18 блестящими цветами.

Упаковка - 50 мл.

Цветовая палитра краски Textil Metallic представлена на 18 цветами с эффектом «металлик».

Упаковка - 15 мл.

Химические свойства

Краска на водной основе.

Основные характеристики

Краски Textil Glitter и Textil Metallic предназначены для росписи темного и светлого текстиля.

Стирка при температуре не выше 40°C.

Технология применения

1. Краску перед использованием тщательно перемешать, особенно металлики.
2. Перед нанесением краски ткань необходимо выстирать для удаления апперетур.
3. Нанесите на ткань нужный вам рисунок. Густая консистенция этой краски пригодна для трафаретной техники, а также для росписи кистью, шпателем или губчатым валиком.
4. Наносите краску толстым слоем для получения максимального эффекта блеска (Textil Glitter) или «металлик» (Textil Metallic). Время высыхания краски зависит от толщины нанесенного слоя.
5. После высыхания рисунка необходимо произвести фиксацию одним из двух способов:
 - a) проглаживать утюгом в режиме «хлопок» при температуре (150°C) в течение 3 минут с лицевой стороны ткани через тонкую ткань;
 - b) в предварительно разогретой духовке (кроме синтетических и смешанных тканей) при температуре 150°C в течение 8 минут. Обязательно проверьте ткань на термостойкость!

-
- ✓ Кисти и принадлежности необходимо промывать сразу же после работы

Полезные советы

- Никогда не ставьте утюг непосредственно на рисунок.
- Обязательно перед нанесением краски выстирайте ткань с мягким моющим средством для удаления крахмала, пластификаторов и других закрепляющих средств.
- Удалить с одежды краску можно жидким мылом в теплой воде, возможно использование бытовых чистящих средств.

Замечание

Всегда соблюдайте инструкцию по фиксации, а также следуйте вышеперечисленным рекомендациям.

Дополнительная информация

- ✓ Краска TEXTIL не пригодна для шерстяных вязаных изделий.
- ✓ Незафиксированную краску можно удалять теплой водой с мягким мылом.